Яндекс
Сохранить на Яндекс.Диск
Войти
Матрасы 180x190. Доставим Бесплатно!
anatomiyasna.ru ›
Продавец: ООО «АНАТОМИЯ СНА». Адрес: Россия, Москва, Рублевское шоссе, 48/1. ОГРН: 1163328051787
Реклама

RUS-Manual-Syma_X25PRO, X8PRO_RUS.pdf

SYMA®
RADIO CONTROLLED PRODUCT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КВАДРОКОПТЕРОВ SYMA С GPS X8PRO и X25PRO

12+

2.4G



1

Основные характеристики:

- Использует 4-осевую структуру, позволяя дрону быть еще более гибким ,быстрым и обладающим относительно более сильной ветрозащитной способностью. Соответствует и для просторных крытых и открытых площадок.
- Встроенный 6-осевой гироскоп, стабилизатор для обеспечения точности положения в полете.
- Структура использует модульную конструкцию, что упрощает установку и обслуживание.
- С функциями GPS, с фиксированной точкой, кнопка возврата, автоматический возврат, когда беспилотник вышел из-под контроля или акб низкого напряжения, кнопка подъем/спуск, режим безголовый, режим зависания и 4 канала управления: вверх/вниз, подъем/снижение, поворот влево/вправо, вперед/назад, влево/вправо в сторону полета, следуйте за мной, круговой полет.
- Передача видео и фото в HD-качестве через WI-FI в реальном времени для получения удовольствия от различных фотографий.

Руководство По Безопасности:

1. Пожалуйста, храните аксессуары малогабаритных БПЛА в месте, недоступном для детей.
2. Этот дрон очень мощный. Для всех полетов в первый раз левый джойстик должен медленно подниматься вверх, чтобы предотвратить слишком быстрое восхождение дрона, чтобы избежать ненужных столкновений и возможных повреждений и травм.
3. Когда вы закончите летать, пожалуйста, сначала выключите питание пульта дистанционного управления, а затем выключите питание дрона.
4. Не храните батареи в местах с высокой температурой.
5. Примите дополнительные меры предосторожности, чтобы убедиться, что дрон находится на высоте не менее 5 метров от пилота, толпы или животных, чтобы избежать травм во время полета. Минимальное расстояние в 20 см должно быть между пилотом и устройством при любых условиях.
6. Этот дрон рекомендуется для пользователей старше 12 лет. Он должен всегда находиться под наблюдением пилота (или инструктора) для обеспечения безопасности полетов.
7. Не-перезаряжаемые батареи не должны быть перезаряжены; батареи должны быть введены с правильной полярностью; разные виды батарей, новых или используемых, нельзя смешивать.
8. Когда дрон долго не используется, извлеките батареи из пульта дистанционного управления.
9. Клеммы питания не должны быть закорочены.
10. Чтобы максимизировать срок службы батареи, разрядите уровень заряда батареи до 40-50% (при полной зарядке используйте для полета половину общего расчетного времени полета), если беспилотный летательный аппарат не будет использоваться в течение 10 дней или более.
11. Пожалуйста, соблюдайте безопасное расстояние от вращающихся винтов, чтобы избежать травм.
    Для обеспечения потребности авиационной радиостанции (станции) в электромагнитной среде запрещается вести беспилотник в радиусе около 5000 м от центра круга. Все пользователи должны также соблюдать правила или нормы, установленные правительством на территории.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Используйте сухую и мягкую ткань для очистки этого продукта.
2. Избегите подвергнуть действию этот продукт к жаре.
3. Не погружайте этот продукт в воду, в противном случае, электронные части будут повреждены.
4. Зарядное устройство используемое с коптером должно регулярно осматриваться (шнур, штепсельная вилка и другие части). В случае обнаружения каких-либо повреждений, пожалуйста, прекратите использовать его, если оно не будет отремонтировано или заменено.

Реклама

Peugeot 4008 2012

Продавец: Юный Папа. ОГРНИП: 311774629201523

Купить радиоуправляемый самолет!

Защитные чехлы DERB для RC моделей!